

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset





Su teléfono

Iconos de estados Timbre activado Nivel de carga de batería Inicialización del buzón de voz / Timbre desactivado Información para consultar Calidad de recepción radio Rellamada de cita programada Desvío de llamada activado Vibrador activo BAB. انہ 🕫 🗅 🖂 و Iconos de comunicación MARTIN John Enviar una llamada Tue 20 Feb 16:32 èña. Recibir una llamada En conversación Encender de nuevo la pantalla Borrar un carácter Volver al menú precedente וע Llamada en espera* Borrar un campo completo (pulsación larga) Acceder a las marcaciones abreviadas file), a Transferir una llamada Colgar Volver a la pantalla de bienvenida iii) Pasar a frecuencia vocal Cortar el timbre Bloquear/desbloquear el teclado (pulsación larga) 0.55.0 Establecer una conferencia ψĐ Poner en espera común Directorio de empresa Personalización del teléfono (1) / # □ Retener una comunicación externa (1) Id de teléfono: (1) (pulsación larga)

(1) si el sistema lo permite

Opciones adicionales (1)

Acceso rápido al ajuste del timbre

Encender/apagar (pulsación larga)

I+I

Pantalla con luz de fondo (en color para el 400 DECT)

La pantalla se apaga automáticamente tras unos segundos de inactividad. Para que vuelva a encenderse, pule la tecla

Conexión auriculares (400 DECT)



- Verde fijo: microteléfono en carga
- Luz verde con parpadeo rápido: fuera del campo de radio
- Luz roja con parpadeo lento: hay un mensaje

Ajustar el nivel sonoro

Acceder al menú

- Validar
- Navegar (arriba, abajo, izquierda, derecha)

Descolgar

- Bis (pulsación larga)
- Va y viene (en doble llamada)

Activar/desactivar el altavoz (400 DECT)

 Activar/desactivar el timbre con vibración (pulsación larga)





Efectuar una llamada

Acceder al menú



El menú es accesible desde la pantalla de bienvenida, pulsando la tecla Ok. Permite acceder a todas la funciones que le ofrece el sistema.



Marcaciones abreviadas: gestionar su marcación abreviada personal y acceder al directorio de la empresa.



Repetición: recordar el último número marcado.



Desvío: desviar sus llamadas.



Buzón de voz: consultar y enviar correo vocal y textos.



Cita: programar una hora de aviso de cita.



la programación. Ajuste: ajustar el contraste, activar o desactivar los bips, la iluminación...

Bloqueo sistema: prohibir el establecimiento de una llamada externa y la modificación de



Idioma: Elegir el idioma (si el sistema lo permite).

Para ver una descripción del resto de iconos de menú, consulte el manual del terminal telefónico.

Establecer una llamada







enviar la llamada



hablar



colgar





Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor

Recibir una llamada



llamada



descolgan



hablar



colgar



Desactivar el timbre: pulse la tecla para colgar cuando suene el teléfono: aún puede contestar si pulsa la tecla de descolgar.

Llamar por su marcación abreviada individual (Núm. individual)









Acceder a su marcación abreviada individual



seleccionar la función 'marcación abreviada'







seleccionar el nombre de la persona con la que desea comunicarse

enviar la llamada



- Consulte el manual de usuario de su teléfono para programar una entrada en el anuario personal.

- Acceso rápido (si el sistema lo permite) :

Llamar a su interlocutor por su nombre (directorio de la empresa)







Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

introducir las primeras letras del nombre

valide si el nombre del interlocutor no se muestra en la pantalla







seleccione el nombre en la lista

enviar la llamada

Rellamar









seleccionar la función 'repet'

seleccionar un nombre o número

enviar la llamada



Acceso rápido (si el sistema lo permite): Pulsación larga



Durante la conversación

Llamar a un segundo interlocutor











usted está en comunicación

llamar a un segundo interlocutor

enviar la llamada

se pone en espera el primer interlocutor



También puede llamar a un segundo interlocutor si selecciona el icono o el textó de segunda llamadã, o si utiliza su anuario personal o el de la empresa

Recibir una segunda llamada

Se encuentra en una conversación y un interlocutor intenta ponerse en contacto con usted:











el nombre de quien llama se visualiza durante 3 segundos y se emite un bip

descolgan

se pone en espera el primer interlocutor



Después de los 3 segundos, desplazarse con la tecla navegar-izquierda-derecha hasta el icono recepción segunda llamada, para ver la identidad del segundo comunicante (y descolgar, si es necesario).

Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

En comunicación, para recuperar el interlocutor en espera:











pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)- teléfono monolínea únicamente.















recuperar el interlocutor en espera

Transferir una llamada

Para transferir el interlocutor a otra persona:











está en comunicación con el destinatario

seleccione la función 'transferir'



También puede transferir la llamada inmediatamente, sin esperar la respuesta del interlocutor.

Conversar simultáneamente con 2 interlocutores internos y/o externos (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.











Está en conferencia

seleccione la función 'conferencia'

Para anular la conferencia, pulsar la tecla ${\bf OK}$. Volverá a estar en conversación con el interlocutor.

Desviar sus llamadas

Desviar las llamadas hacia otro número (desvío inmediato)











seleccionar la función 'desvío'









Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

seleccionar la función asociada al 'desvío inmediato'

Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz















seleccionar la función 'desvío'

seleccionar el icono 'desvío hacia su buzón de voz'

Anular todos los desvíos















seleccionar la función 'desvío'

seleccionar el icono 'anulación desvío'





Precauciones de empleo / Declaración de conformidad

Precauciones de empleo

Este teléfono autorizado de tipo DECT está destinado a un uso en relación con un autoconmutador privado (PABX) inalámbrico Alcatel-Lucent. Deben respetarse las siguientes condiciones de uso, especialmente teniendo en cuenta el uso de frecuencias radioeléctricas.

- Los equipos DECT sólo pueden ser utilizados para establecer enlaces entre puntos fijos en la medida en que estos enlaces no sean permanentes y que la potencia isótropa radiada equivalente a la antena sea inferior a 250 mW.
- Las condiciones de acceso a una red telepunto de los equipos DECT deben ser objeto de un convenio firmado con la empresa explotadora de la red telepunto autorizada en cuestión.
- La toma de alimentación de red debe estar próxima del cargador y de fácil acceso, para servir de dispositivo de interruptor eléctrico.
- Apague el teléfono antes de cambiar la batería.
- Para el buen funcionamiento de su teléfono, evite exponerlo a condiciones desfavorables (lluvia, aire marino, polvo, etc.).
- El buen funcionamiento de su teléfono no está garantizado si la temperatura ambiental es inferior a -10°C o superior a +45°C.
- No debe poner en funcionamiento o utilizar su teléfono cerca del gas o de líquidos inflamables.
- Un nivel de volumen demasiado alto puede provocar una pérdida de audición irreparable. Ajuste el volumen de sonido del teléfono a un nivel razonable.

Declaración de conformidad

Alcatel-Lucent Enterprise, declara que los productos Alcatel-Lucent 300 DECT Handset y Alcatel-Lucent 400 DECT Handset se consideran conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/ CE del Parlamento europeo y del Consejo.

Estos equipos utilizan el espectro de frecuencia armonizada DECT y pueden usarse en el conjunto de los países de la Comunidad Europea, Suiza y Noruegala utilización de los equipos DECT no está garantizada contra las interferencias provocadas por las otras utilizaciones de frecuencias radioeléctricas autorizadas. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de transmisión de energía de frecuencia de radio de SAR (Tasa específica de absorción) establecidos por los diferentes países implicados el valor de SAR medido es igual a 0,061 W/kg (encontrándose el límite máximo aceptado globalmente en 1,6 W/kg).

Las etiquetas e iconos que aparecen en este documento no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Las etiquetas e iconos que aparecen en el teléfono dependen del sistema al que esté conectado y pueden ser diferentes de los especificados en este documento.

Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager I. route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Información relativa al medio ambiente

Este símbolo indica que, una vez finalizada su vida útil, este producto debe recogerse y tratarse por separado en los países miembros de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza. Eliminando correctamente este producto, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a la prevención de los eventuales efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana derivados de la manipulación inadecuada de los residuos. Para obtener información adicional sobre la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su proveedor.



